

TYPE A

Ref.: 156234



ISO/PAS 11154



CITY CRASH TEST




n° 234



Ford Fiesta VI

5

09/2008->



5 kg + xx Kg = 75 kg max







Ne pas dépasser la charge maximale des barres. Ne pas dépasser la charge maximale indiquée par le constructeur du véhicule


Non superare il carico massimo delle barre portatutto. Non superare il carico massimo indicato dal costruttore del veicolo

Carga máxima admisible indicada en la caja de las barras de techo. No exceda la carga máxima permitida por el fabricante del vehículo.


Maximum allowable load indicated on the box of roof bars. Do not exceed the maximum load allowed by the vehicle manufacturer.

Maximal zulässige belastung angegeben auf der box der dachreling. Überschreiten sie nicht die maximale belastung durch den fahrzeughersteller zugelassen.





4762650
x4




162100001
x4




659106
x4




100005
x1




x1
1126701




x1
1126702




x1
1126703



x1
1126704




234 A




234 B



234 C







234 D



x4
214800001




	X	Y
Ford Fiesta VI 5p	84,5 cm	78,5 cm




5

x4


A)



B)




C)




D)

x2




6

x2





7



x2


A)




B)

6Nm

Push



C)




OPTION 156.002

F Serrer alternativement chaque côté
E Alternare il serraggio delle viti
I Serrare alternativamente
P Aperte alternadamente
GB Tighten alternately
D Die Schrauben abwechselnd anziehen


NL Afwisselend aan de linker en de rechterkant aandraaien
S Dra åt växelvis
FIN Kierrä vuorotellen
EST Pinguldage vaheldumisi
LAT Pievelciēt pamāsus
LIT Uzsukinėkite pakaitomis
PL Sruby dokrecaj naprzemiennie

CZ Pokretla bagaznika dokrecaj dokrecaj naprzemiennie
SK Dotahujte striedavo
SLO Privijajte izmenicno
HR Naizmjenicno zategnite
HU Egymástól függetlenül szorítandó
TR Dönüsümlü sikin


8



A)




PUSH !!




x2

B)



6Nm

C)






Push

OPTION 156.002

F Serrer alternativement chaque côté
E Alternare il serraggio delle viti
I Serrare alternativamente
P Aperte alternadamente
GB Tighten alternately
D Die Schrauben abwechselnd anziehen

NL Afwisselend aan de linker en de rechterkant aandraaien
S Dra åt växelvis
FIN Kierrä vuorotellen
EST Pinguldage vaheldumisi
LAT Pievelciēt pamāšus
LIT Uzsukinėkite pakaitomis
PL Sruby dokrecaj naprzemiennie

CZ Pokretla bagaznika dokrecaj dokrecaj naprzemiennie
SK Dotahujte striedavo
SLO Privijajte izmenično
HR Naizmjenično zategnite
HU Egymástól függetlenül szorítandó
TR Dönüşümlü sıkın



Démontage - Desmontaje - Smontaggio - Desmontagem - Disassembly - Demontage

