

TYPE A

Ref.: 156289



ISO/PAS 11154



CITY CRASH TEST



n° 289



Audi A1

3

07/2010->



5 kg + xx Kg = 75 kg max







Ne pas dépasser la charge maximale des barres. Ne pas dépasser la charge maximale indiquée par le constructeur du véhicule



Non superare il carico massimo delle barre portatutto. Non superare il carico massimo indicato dal costruttore del veicolo

Carga máxima admisible indicada en la caja de las barras de techo. No exceda la carga máxima permitida por el fabricante del vehículo.


Maximum allowable load indicated on the box of roof bars. Do not exceed the maximum load allowed by the vehicle manufacturer.

Maximal zulässige Belastung angegeben auf der box der dachreling. Überschreiten sie nicht die maximale belastung durch den fahrzeughersteller zugelassen.






**M6x50
x4**




**162100001
x4**



**6591.06
x4**




**100005
x1**




**M6x15
x2**




**100003
x1**




**x1
1125001**




**x1
1125002**




**x1
1123103**




**x1
1123104**




**x1
277C**




**x1
277D**




**x1
234C**









**x1
234D**







**x4
214800001**



1




	X	Y
Audi A1 3p	88 cm	82 cm




5

x4

A)



B)




C)




D)

x2



6

x2





7




x2

A)




B)

6Nm



C)




OPTION 156.002

F Serrer alternativement chaque côté
E Alternare il serraggio delle viti
I Serrare alternativamente
P Aperte alternadamente
GB Tighten alternately
D Die Schrauben abwechselnd anziehen

NL Afwisselend aan de linker en de rechterkant aandraaien
S Dra åt växelvis
FIN Kierrä vuorotellen
EST Pinguldage vaheldumisi
LAT Pievelciēt pamāšus
LIT Uzsukinėkite pakaitomis
PL Sruby dokrecaj naprzemiennie


CZ Pokretla bagaznika dokrecaj dokrecaj naprzemiennie
SK Dotahujte striedavo
SLO Privijajte izmenicno
HR Naizmjenično zategnite
HU Egymástól függetlenül szorítandó
TR Dönüşümlü sikin

8




x4

A)




6Nm

B)



C)




Push

OPTION 156.002


F Serrer alternativement chaque côté
E Alternare il serraggio delle viti
I Serrare alternativamente
P Aperte alternadamente
GB Tighten alternately
D Die Schrauben abwechselnd anziehen

NL Afwisselend aan de linker en de rechterkant aandraaien
S Dra åt växelvis
FIN Kierrä vuorotellen
EST Pinguldage vaheldumisi
LAT Pievelciēt pamāšus
LIT Uzsukinėkite pakaitomis
PL Sruby dokrecaj naprzemiennie


CZ Pokretla bagaznika dokrecaj dokrecaj naprzemiennie
SK Dotahujte striedavo
SLO Privijajte izmenično
HR Naizmjenično zategnite
HU Egymástól függetlenül szorítandó
TR Dönüsmüli sikin



9



10



Démontage - Desmontaje - Smontaggio - Desmontagem - Disassembly - Demontage

