











ISO/PAS 11154





x4





x2



x4



x2



x2



x2



x2



x2




x2




x4


1)




2)










3)




4)







FR: Charge maxi 100 kg ne pas dépasser la charge maximale admissible par le constructeur du véhicule.
IT: Carico massimo 100 kg non superare il carico massimo sul tetto indicato dal costruttore del veicolo.
SP: Capacidad máxima de carga 100 kg no exceda la máxima carga permitido por el fabricante del vehículo.
PT: Capacidade máxima de carga 100 kg não exceder a carga máxima permitida pelo fabricante do veículo.
EN: Maximum carrying capacity 100 kg do not exceed the maximum allowable load by the vehicle manufacturer.
DE: Zulässige höchstlast 100 kg überschreiten sie nicht die maximale belastung zulässige vom fahrzeughersteller.
NL: Maximaal toegestaan 100 kg neem niet meer de maximale belasting toegestane door de voertuigfabrikant.



FR : Pour le démontage, réaliser à l'inversement ces étapes.
IT : Per smontare la barre seguire le fasi al contrario .
EN : For disassembly, perform these steps in reverse.
ES : Para desmontar, siga estos pasos a la inversa.
PT : Para desmontar, execute estas etapas em ordem inversa
NL : Uit elkaar te halen, voert u deze stappen in omgekeerde.
DE : Zu zerlegen, diese Schritte in umgekehrter